

Guía Rápida

Navi 950 / 650 / CD 600

Opel OnStar

Nota: Es posible que no todas las funciones descritas estén disponibles en CD 600 y Navi 650.

La pantalla inicial muestra las funcionalidades principales, incluyendo audio, teléfono y navegación. Las funcionalidades adicionales pueden ser accesibles en pantallas anteriores o siguientes.



El sistema multimedia se controla con los siguientes elementos:



: Mando multifunción:

Gírelo para marcar un elemento de la pantalla o ampliar / reducir el mapa de navegación. Pulse su anillo exterior para seleccionar el elemento marcado en la pantalla.



: Volver a la pantalla inicial.



: Volver al menú anterior.



: Pulse para seleccionar las diferentes fuentes de audio.



: Abre el mapa de navegación. Pulse repetidamente para cambiar la vista del mapa.



: Muestra el menú de destinos de navegación.



: Pulse para responder a la llamada entrante o silenciar/activar el audio.



: Muestra el menú de ajustes.

Personalización de la pantalla inicial

Para crear una pantalla inicial personalizada, seleccione Menú en la propia pantalla inicial. Puede elegir y ordenar libremente hasta ocho aplicaciones.



Menús

Algunas pantallas muestran el icono Menú. El menú puede abrirse pulsando el mando multifunción.



Buscar una canción o emisora de radio

Puede buscar y seleccionar las canciones o emisoras en la lista de emisoras o en la lista de archivos de audio. Es posible acceder a las listas desde la pantalla principal de audio o girando el mando multifunción.

Guardar una emisora en favoritos



Las emisoras de radio AM, FM y DAB (si se incluye) pueden guardarse como favoritos pulsando de forma prolongada cualquier botón de favorito del [1] al [6]. Para cambiar entre las listas de favoritos, pulse [FAV 1-2-3].





Navegación

Para iniciar o cancelar las indicaciones del navegador, pulse **DEST/NAV** o seleccione **Destino** en la pantalla inicial. El menú de destinos varía dependiendo de si la indicación de la ruta está o no activada.

Reconocimiento de voz del smartphone

Pulse  en el volante para iniciar el reconocimiento de voz. Espere a oír una señal para comenzar a hablar. Mantenga pulsado  para iniciar el reconocimiento de voz del smartphone conectado vía Bluetooth® (por ejemplo, con Siri Eyes Free).

Para cancelar un comando de voz en curso, vuelva a pulsar .

Para cancelar el reconocimiento de voz, pulse  en el volante.

Teléfono

Para llamar a un contacto de la agenda, diga por ejemplo "Llamar a Ana López". Si la agenda está ordenada por apellidos, debe decir en primer lugar el apellido.

Para leer los mensajes de texto entrantes, diga "Leer SMS". Compruebe previamente que el teléfono tiene habilitado el acceso a los contactos y a los mensajes.

Audio

Para reproducir música almacenada en una fuente de audio, diga por ejemplo "*Reproducir Mozart*" o "*Reproducir Imagine*".

Para sintonizar una emisora de radio, diga por ejemplo: "*Sintonizar FM Onda Cero*".

Navegación

Primero diga "Navegación" y a continuación el tipo de destino, por ejemplo, "Dirección", "Punto de Interés" o "Ir a casa".

Para introducir una dirección por voz, siga el orden indicado en la pantalla. Por ejemplo, en España: Calle / N° del portal / Ciudad. En Alemania y Austria: Ciudad / Calle / N° del portal. En Reino Unido y Francia: N° del portal / Calle / Ciudad.

Otros comandos útiles

Diga "*Ayuda*" para obtener información sobre órdenes de voz válidas.

Diga "*Información detallada activada*" o "*Información detallada desactivada*" para habilitar/deshabilitar los mensajes de ayuda para el reconocimiento de voz.

Nota: Sólo aplicable a vehículos equipados con Opel OnStar. La Zona Wi-Fi 4G LTE puede no estar disponible en ciertos países. En España estará disponible en una segunda fase.

OnStar es un sistema nuevo y único que le ofrece acceso a una serie de servicios innovadores con sólo pulsar un botón. OnStar está disponible 24 horas al día y 365 días al año.

Botones OnStar

Dispone de tres botones OnStar situados en la consola superior (o el retrovisor interior) de su vehículo:



- Pulse este botón para acceder al menú de configuración de la Zona Wi-Fi OnStar.
- Pulse para aceptar/finalizar la llamada de un asesor OnStar.
- Para desactivar la localización GPS del vehículo: mantener pulsado este botón hasta oír la información por voz relativa a la desactivación/activación. La desactivación de la localización del vehículo sólo se anula en caso de emergencia. Excepto en caso de emergencia, la ubicación de su vehículo permanecerá oculta hasta que vuelva a activar la localización.



- Pulse este botón para contactar con un asesor OnStar (por ejemplo, para el diagnóstico del vehículo o para descargar un itinerario en el sistema de navegación).


SOS


- Pulse este botón para realizar una llamada de emergencia a OnStar (por ejemplo, en caso de accidente o emergencia médica).

Zona Wi-Fi OnStar

Para conectar un dispositivo móvil a la Zona Wi-Fi del vehículo:

1. En el dispositivo móvil, inicie la búsqueda de redes inalámbricas.
2. Seleccione en la lista la Zona Wi-Fi del vehículo.
3. Introduzca la contraseña en el dispositivo móvil.

Para conocer el nombre de la red (SSID) y la contraseña, pulse  para acceder a la configuración de la Zona Wi-Fi OnStar.

Para más información sobre OnStar y el sistema de infoentretenimiento, consulte el manual del propietario, pulse  o visítenos online.

Copyright ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Alemania

KTA-2773/2-es

08/2015

